

Guía sencilla de planchado de escudos bordados termoadhesivos

- 

1) Calienta la plancha a temperatura de algodón 110°. Puedes hacerlo con cualquier plancha normal que alcance esa temperatura.
- 

2) Apoya la prenda sobre una mesa o tabla de planchar y coloca el parche o escudo con la parte adhesiva en contacto con la prenda.
- 

3) Coloca un trapo de algodón encima del parche para evitar manchar o quemar el parche.
- 

4) Una vez la plancha esté caliente apóyate sobre ella para hacer presión. Intenta ejercer una fuerte presión alrededor de 25 - 30 segundos.
- 

5) Antes de levantar el trapo plancha suavemente los bordes del parche, de ésta forma evitarás que se despegue.
- 6) Deja la plancha en su base y levanta el trapo con cuidado, si ves algún borde despegado repite desde el punto 3 sobre la zona que no se ha pegado.